

111-150 | 212-150 | 313-150



200230 - 200232 - 200233

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Версия: 7.0

Дата составления: 2025-01-30

Оригинальная инструкция по эксплуатации

1	Безопасность	2
1.1	Значение символики	2
1.2	Рекомендации по технике безопасности.....	3
1.3	Использование по назначению	6
1.4	Использование не по назначению	6
2	Общие сведения	7
2.1	Ответственность и гарантийные обязательства	7
2.2	Защита авторских прав.....	7
2.3	Декларация соответствия.....	7
3	Транспортировка, упаковка и хранение	8
3.1	Транспортная инспекция	8
3.2	Упаковка.....	8
3.3	Хранение	8
4	Технические данные.....	9
4.1	Технические характеристики.....	9
4.2	Обзор компонентов прибора	11
4.3	Функции прибора.....	12
5	Инсталляция и обслуживание	13
5.1	Инсталляция.....	13
5.2	Обслуживание	14
6	Очистка.....	17
6.1	Рекомендации на тему безопасности во время очистки	17
6.2	Очистка	18
7	Возможные неисправности	19
8	Утилизация.....	20



Перед началом эксплуатации следует прочитать инструкцию по обслуживанию, и хранить ее в доступном месте недалеко от прибора!

Эта инструкция по эксплуатации описывает установку прибора, обслуживание и уход за прибором, а также является важным источником информации и справочником. Знание и выполнение всех содержащихся в ней рекомендаций относительно безопасности и обслуживания является условием безопасной и правильной работы с прибором.

Перед началом работы с прибором, особенно перед его включением, следует прочитать данную инструкцию по обслуживанию во избежание телесных повреждений и вещественного ущерба! Неправильная эксплуатация может стать причиной повреждений.

На каждом этапе эксплуатации вся важная информация, содержащаяся в инструкции по эксплуатации, должна быть доступна для соответствующего персонала. Ответственность за ее доступность несет оператор.

Кроме инструкции по эксплуатации следует соблюдать общие и другие действующие положения законодательства, касающиеся безопасности труда и защиты окружающей среды.

RU

1 Безопасность

Прибор изготовлен согласно действующим в данный момент правилам техники. Несмотря на это прибор может представлять опасность, если им пользоваться не в соответствии с инструкцией или не по прямому назначению. Все лица, пользующиеся прибором, должны учитывать содержащуюся в данной инструкции информацию, и соблюдать указания по безопасности.

1.1 Значение символики

Важные указания по безопасности, а также предупредительная информация обозначены в данной инструкции соответствующими символами / знаками. Соблюдайте эти указания с целью предотвращения несчастных случаев, телесных травм и вещественного ущерба.

**ОПАСНОСТЬ!**

Символ **ОПАСНОСТЬ** предупреждает об угрозах, которые в случае несоблюдения осторожности, могут стать причиной тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода.

**ОСТОРОЖНО!**

Символ **ОСТОРОЖНО** предупреждает об угрозах, которые, в случае неосторожности могут стать причиной средней тяжести травм, тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Символ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** предупреждает об угрозах, которые в случае пренебрежения этим предупреждением, могут стать причиной легких или средней тяжести травм.

ВНИМАНИЕ!

Символ **ВНИМАНИЕ** указывает на возможный материальный ущерб, который может возникнуть при несоблюдении инструкций по технике безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Символ **ПРИМЕЧАНИЕ** означает возможность получения пользователем дополнительной информации или рекомендаций касательно эксплуатации прибора.

RU

1.2 Рекомендации по технике безопасности

Электрический ток

- Слишком высокое напряжение в сети или неправильная установка прибора могут стать причиной поражения электрическим током.
- Перед установкой сравнить параметры местной электросети с техническими параметрами прибора (смотрите заводскую табличку). Прибор подключать только в случае соответствия.
- Во избежание коротких замыканий содержите прибор в сухом состоянии.
- Если во время работы возникают неисправности, немедленно отключите прибор от источника электропитания.
- Не прикасаться к вилке прибора мокрыми руками.
- Никогда не прикасайтесь к прибору, который упал в воду. Немедленно отсоедините прибор от источника электропитания.
- Любого вида ремонтные работы, а также открытие корпуса могут быть выполнены только специалистами и соответствующими мастерскими.

- Не переносить прибор, держа его за присоединительный провод.
- Не допускать контакта провода с источниками тепла и острыми краями.
- Провод не подвергать изгибам, запутыванию, не завязывать его.
- Провод должен всегда находиться в разложенном состоянии.
- Никогда не устанавливать прибор или другие предметы на проводе.
- С целью отсоединения прибора от источника электропитания всегда следует пользоваться вилкой.
- Провод питания регулярно проверять на предмет повреждений. Не использовать прибор с поврежденным проводом питания. Если провод поврежден, во избежание опасности, его замену следует поручить персоналу сервисного обслуживания или электрику.

Легковоспламеняющиеся материалы

- Никогда не подвергайте прибор воздействию высоких температур, напр. плита, духовка, открытое пламя, обогреватели и т. д.
- Регулярно очищайте прибор, чтобы исключить риск возникновения пожара.
- Не накрывать прибор, напр. алюминиевой фольгой или салфетками.
- Пользуйтесь прибором только с предназначенными для этого материалами и при соответствующих настройках температуры. Материалы, пищевые продукты и остатки блюд могут воспламениться.
- Никогда не пользоваться прибором вблизи горючих, легковоспламеняющихся материалов (напр. бензин, спирт, алкоголь). Высокая температура вызывает испарение этих материалов, и в результате контакта с источниками воспламенения может произойти взрыв.
- В случае пожара, перед соответствующими действиями, направленными на гашение огня, отключите прибор от источника электропитания. Никогда не гасить огонь водой, пока прибор подключен к электросети. После гашения пожара позаботится о достаточном поступлении свежего воздуха.

Горячие поверхности

- Поверхности прибора во время работы становятся очень горячими. Имеет место опасность поражения электрическим током. Высокая температура сохраняется также после выключения прибора.
- Не прикасаться к каким-либо горячим поверхностям прибора. Следует пользоваться доступными элементами управления и ручками.
- Прибор транспортировать и очищать только после полного остывания.
- Никогда не распылять на горячие поверхности холодную воду или легковоспламеняющиеся жидкости.

Ответственность оператора

Оператор отвечает за соблюдение действующих положений законодательств, исполнительных положений и существующих местных положений, касающихся предотвращения несчастных случаев, защиты окружающей среды, а также внутренних инструкций труда, инструкций по эксплуатации, действующих на месте установки прибора. Обязанности оператора:

- эксплуатация прибора и подключенных к нему компонентов исключительно в безупречном техническом состоянии, с исправными защитными и предохранительными элементами;
- подготовка оценки рисков на рабочих местах;
- инструктаж и регулярное обучение персонала; В частности, следует ознакомиться с разделом, касающимся безопасности, и указаниями по безопасности и соблюдать их;
- предоставление соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ);
- соблюдение сроков технического обслуживания и очистки;
- документирование обучения/инструктажей, замена комплектующих.

Эксплуатация только под наблюдением

- Прибор может работать только под присмотром.
- Следует всегда находиться в непосредственной близости от прибора.

RU

Обслуживающий персонал

- Прибор может обслуживаться только квалифицированным персоналом.
- Прибор не предназначен для обслуживания лицами (также детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и/или ограниченными знаниями.
- Дети должны находиться под наблюдением взрослых, чтобы иметь уверенность, что они не играют прибором или не включают его.

Неправильное использование

- Использование не по назначению или запрещенная эксплуатация могут стать причиной повреждения прибора.
- Прибор может использоваться только в состоянии, не вызывающем сомнений и обеспечивающем безопасную эксплуатацию.
- Прибор использовать только, когда присоединения находятся в состоянии, не вызывающем сомнений и обеспечивающем безопасную эксплуатацию.
- Прибор можно использовать только при условии что он чист.

- Следует применять только оригинальные запчасти. Никогда не следует предпринимать попыток ремонтировать прибор самостоятельно.
- Не выполнять в приборе каких-либо изменений или модификаций.

1.3 Использование по назначению

Прибор предназначен исключительно для применения, описанного в инструкции обслуживания, с поставленными и утвержденными компонентами.

Любое другое применение считается несоответствующим назначению.

Производитель не несет ответственности за вытекающий из этого ущерб. В таких случаях ответственность несет исключительно пользователь/оператор.

Следующие виды эксплуатации считаются соответствующими назначению:

- Поддержание приготовленных блюд в тепле в соответствующих емкостях GN.

1.4 Использование не по назначению

Использование не по назначению может привести к телесным повреждениям и вещественному ущербу в результате опасного электрического напряжения, пламени и высоких температур. С помощью прибора можно выполнять только работы, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации.

Следующие примеры эксплуатации считаются использованием, не соответствующим назначению:

- приготовление блюд
- приготовление теплой или горячей воды,
- подогрев жидкостей, содержащих сахар, кислоты, щелочи или спирт;
- наливание и нагревание горючих, вредных для здоровья и легко испаряющихся жидкостей или материалов и т. п.

2 Общие сведения

2.1 Ответственность и гарантийные обязательства

Прибор построен в соответствии с настоящим состоянием техники и правилами технической безопасности. Несмотря на это, во время его эксплуатации могут возникнуть угрозы для здоровья и жизни пользователя или посторонних людей, риск повреждения прибора или других составляющих имущества. Претензии по гарантии и ответственности за травмы/повреждения имущества, а также аварии во время работы исключены, если можно их отнести к одной или нескольким следующим причинам:

- использование, несоответствующее назначению;
- несоблюдение/пренебрежение инструкцией и связанной с ней информацией;
- неавторизованные конструкционные и технические изменения в приборе;
- привлечение для работы недостаточно обученного и недостаточно квалифицированного персонала;
- эксплуатация с поврежденными или неправильно установленными предохранительными или защитными устройствами;
- несоответствующее техническое обслуживание или очистка;
- неустраненные аварии;
- применение неразрешенных агентов, чистящих средств и т. п.;
- применение неавторизованных запчастей;
- ошибки во время обслуживания или другое неправильное использование;
- катастрофы, вызванные посторонними предметами или форс-мажором;
- уничтожение шильдика и наклеек, существенных для обслуживания и безопасности.

RU

2.2 Защита авторских прав

Инструкция по эксплуатации и содержащиеся в ней тексты, чертежи и прочие изображения защищены авторскими правами. Размножения любого вида и в любой форме – даже частично – а также использование и/или передача содержания третьим лицам запрещены без письменного согласия изготовителя. Нарушение ведет за собой последствие возмещения убытков. Мы оставляем за собой право на предъявление дальнейших претензий.

2.3 Декларация соответствия

Прибор соответствует действительным нормам и директивам ЕС. Это подтверждается нами в Заявлении о соответствии ЕС. При необходимости мы с удовольствием отправим Вам соответствующее Заявление о соответствии.

3 Транспортировка, упаковка и хранение

3.1 Транспортная инспекция

После получения доставки незамедлительно проверить прибор на предмет комплектности и возможных повреждений, возникших во время транспорта. При внешне опознаваемом транспортном повреждении прибор не принимать или принять с оговоркой. Размер ущерба указать в транспортных документах / накладной перевозчика. Заявить о рекламации. О скрытом ущербе заявить сразу после обнаружения, так как заявку на возмещение ущерба можно подать лишь в пределах действующих сроков для рекламации.

В случае недостачи частей или аксессуаров свяжитесь с нашим Отделом по обслуживанию клиентов.

3.2 Упаковка

Не выбрасывайте упаковочный картон вашего прибора. Он может вам понадобиться для хранения, при переезде или если в случае возможных повреждений вы будете высылать прибор в сервисную службу.

Упаковка и отдельные элементы выполнены из материалов, подлежащих вторичной переработке, такие как пленка и полиэтиленовые мешки, картонные упаковки.

В случае утилизации соблюдайте предписания, действующие в вашей стране. Сдавайте вторично перерабатываемый упаковочный материал в пункт сбора материалов вторичной переработки.

3.3 Хранение

До установки прибора его следует держать в нераспакованном виде, а во время хранения соблюдать нанесенные на внешней стороне маркировки по установке и хранению. Упаковки хранить исключительно при следующих условиях:

- в закрытых помещениях
- в сухом и свободном от пыли месте
- вдали от агрессивных веществ
- в месте, защищенном от воздействия солнечных лучей
- в месте, защищенном от механических сотрясений.

При длительном хранении (более 3 месяцев) регулярно контролируйте общее состояние всех частей и упаковки. В случае необходимости замените упаковку на новую.

4 Технические данные

4.1 Технические характеристики

Версия/характеристики 200230 | 200232 | 200233

- Вид питания: электрическое
- Подключение прибора: готов к подключению
- Тип: настольный прибор
- Выключатель
- Индикаторы:
 - Вкл./выкл.
 - нагрев
- Подключение воды: нет
- Кран слива воды: нет
- Кран подачи воды: нет

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

RU

Наименование:	Мармит / Bain Marie 111-150
Номер арт.:	200230
Материал:	хромоникелевая сталь
Количество чашей:	1
Размеры чаши (шир. x гл. x выс.) в мм:	305 x 510 x 155
Размер чаши (формат GN):	1 x 1/1 GN
Макс. глубина емкости GN в мм:	150
Степень защиты:	IPX3
Степень защиты:	I
Присоединительная мощность:	1,2-1,4 кВт 220-240 В 50/60 Гц
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	338 x 540 x 248
Вес в кг:	8,0

Наименование:	Мармит / Bain Marie 212-150
Номер арт.:	200232
Материал:	хромоникелевая сталь
Количество чашей:	1
Размеры чаши (шир. x гл. x выс.) в мм:	305 x 510 x 155
Размер чаши (формат GN):	1 x 1/1 GN
Макс. глубина емкости GN в мм:	150
Степень защиты:	IPX3
Степень защиты:	I
Присоединительная мощность:	1,2-1,4 кВт 220-240 В 50/60 Гц
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	338 x 540 x 248
Вес в кг:	10,3

В комплекте:

две емкости GN 1/2 GN

две крышки с отверстием для ложки

RU

Наименование:	Мармит / Bain Marie 313-150
Номер арт.:	200233
Материал:	хромоникелевая сталь
Количество чашей:	1
Размеры чаши (шир. x гл. x выс.) в мм:	305 x 510 x 155
Размер чаши (формат GN):	1 x 1/1 GN
Макс. глубина емкости GN в мм:	150
Степень защиты:	IPX3
Степень защиты:	I
Присоединительная мощность:	1,2-1,4 кВт 220-240 В 50/60 Гц
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	338 x 540 x 248
Вес в кг:	10,6

В комплекте:

три емкости GN 1/3 GN

три крышки с отверстием для ложки

4.2 Обзор компонентов прибора

200230



Рис. 1

200232



Рис. 2

RU

200233



Рис. 3

RU

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Чаша | 2. Индикатор нагрева (зеленый) |
| 3. Регулятор температуры | 4. Выключатель со встроенным индикатором питания (красный) |
| 5. Ножка (4 шт.) | 6. Корпус |
| 7. Емкость GN | 8. Крышка с отверстием для ложки |

4.3 Функции прибора

Мармит / Bain Marie держит в тепле продукты, помещенные в соответствующие емкости GN. Благодаря индивидуально регулируемой температуре водяной бани продукты не пригорают и не высыхают.

5 Инсталляция и обслуживание

5.1 Инсталляция

Распаковка/установка

- Распаковать прибор и удалить все внешние и внутренние упаковочные элементы, а также предохранительные средства на время транспорта.



ОСТОРОЖНО!

Опасность удущения!

Исключить возможность доступа детей к упаковочным материалам, таким как пластиковые мешки и компоненты из пенопласта.

- Если на приборе находится защитная пленка, ее следует снять. Защитную пленку следует снимать медленно, чтобы на поверхности не оставались остатки клея. Остатки клея следует удалить с помощью салфетки, смоченной в соответствующем растворителе.
- Следует обратить внимание на то, чтобы не повредить шильдик и предупреждения на приборе.
- **Запрещается** устанавливать прибор во влажных и мокрых зонах.
- Прибор устанавливать так, чтобы в случае необходимости был обеспечен беспрепятственный доступ к присоединениям для быстрого отключения.
- Выбирая место установки, следует учитывать следующие аспекты:
 - поверхность установки должна быть ровной, достаточно несущей, водонепроницаемой, сухой и устойчивой к высокой температуре;
 - назначенные эвакуационные пути должны были свободными;
 - обеспечить стабильную позицию;
 - предусмотреть достаточное количество места для работы, технического обслуживания и очистки;
 - вентиляционные отверстия для подаваемого и отводимого воздуха, если есть, оставить свободными;
 - соблюдать действующие технические и строительные правила.
- Следует соблюдать достаточное расстояние от края стола. Прибор может опрокинуться и упасть.
- Сохранять 20 см расстояния от легковоспламеняющихся стен и предметов.

Подсоединение к источнику тока

- Проверить, соответствуют ли технические данные прибора (см. номинальный щиток) данным имеющейся электрической сети.
- Подключить прибор к одинарной, соответствующим образом предохраненной сетевой розетке с соответствующим штырем заземления. Не подключать прибор к многофункциональной розетке.
- Провод присоединения проложить таким образом, чтобы никто не мог на него наступить или споткнуться.

5.2 Обслуживание

Предупредительные указания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность получения ожогов!

Во время работы корпус прибора сильно нагревается. Также после выключения прибор еще некоторое время остается горячим.

Не прикасаться к прибору голыми руками!

Перед началом очистки или перестановкой прибора в другое место он должен достаточно хорошо остыть.

Ни в коем случае не перемещать прибор, когда он включен.

Опасность ожогов рук, кистей или пальцев от горячей воды или пара.

При использовании прибора необходимо убедиться, что из него не вытекает жидкость! Не переполнять чашу.

При замене емкостей GN и работе с рабочей зоной мармита, необходимо надевать защитные перчатки.

Никогда не вкладывать конечности в чашу во время работы или сразу после работы. Перед опорожнением чаши, держа руку на расстоянии от 2 до 5 см над чашей, убедиться, что вода холодная.

Подготовка прибора

1. Перед использованием прибор и его оснащение следует тщательно очистить согласно указаниям, описанным в пункте **6 «Очистка»**.
2. Помытые элементы и поверхности следует тщательно осушить.
3. Убедиться, что прибор выключено.
4. Налить в чашу пресной питьевой воды до требуемого уровня. Обращать внимание на отметки «MIN» и «MAX» в чаше.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не использовать прибор без воды в чаше.

Убедится, что уровень воды в чаше находится между отметкой MIN и MAX.

Следует регулярно проверять уровень воды и при необходимости добавлять или заменять ее.

ПОДСКАЗКА!

В резервуар прибора влить теплую воду, это поможет Вам сэкономить время и энергию!

Работа прибора

1. Подключить прибор к соответствующей одиночной розетке.
2. Включить прибор с помощью выключателя, установив его в положение «I». Загорится красный индикатор питания в выключателе.
3. Установить желаемую температуру в диапазоне от 0 °C до 90 °C с помощью регулятора температуры.

УКАЗАНИЕ!

Заданная температура 90 °C достигается, если чаша прибора закрыта или в нее помещена емкость GN.

При выборе температурного режима загорается зеленый индикатор нагрева. После достижения установленной температуры гаснет индикатор нагрева. Когда температура в чаше падает, индикатор нагрева снова загорается, и вода в резервуаре снова нагревается до установленной температуры. Прибор готов к поддержанию температуры блюд.

4. Поместить соответствующую емкость(-и) GN в чашу прибора.
5. Поместить необходимые теплые блюда в емкость (емкости) GN.
6. При необходимости подавать горячие блюда с использованием надлежащей кухонной утвари.

Выключение прибора

1. После завершения процесса поддержания блюд в теплом состоянии, если прибор больше не используется, следует повернуть регулятор температуры в положение «0».
2. Установить выключатель в положение «О».
3. Отключить прибор от сети электропитания (вынуть вилку).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Опасность получения ожогов!

Прибор и находящаяся в нем вода остаются горячими еще некоторое время после завершения работы.

Перед сливом воды дать прибору и воде в чаше остыть.

4. Вынуть охлажденную(-ые) емкость(-и) GN из чаши прибора.
5. Опорожнить чашу, сливая воду.

Защита от перегрева

Прибор оснащен защитой от перегрева. Если прибор случайно включается без воды в резервуаре или при слишком низком уровне воды, срабатывает эта функция, и прибор выключается. Следует действовать следующим образом:

- подождать, пока прибор и вода в чаше остынут;
- опорожнить чашу, сливая воду;
- нажать кнопку RESET (с помощью изолированного прибора, например, однополярного тестера напряжения или изолированной отвертки) через отверстие в нижней панели.

Должен прозвучать «клик».

Прибор опять готов к работе.

6 Очистка

Оператор должен заботиться о том, чтобы прибор и его элементы удерживались в хорошем состоянии. Следует проверять эффективность системы управления и системы безопасности.

Работы по техническому обслуживанию, очистке и ремонту должны осуществляться только обученным и специализированным персоналом.

Если на время технического обслуживания, очистки и ремонта необходимо демонтировать предохранительные устройства, следует их немедленно установить обратно после завершения работ и проверить их работу.

Все работы по техническому обслуживанию и очистке следует осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации с учетом указанных интервалов.

6.1 Рекомендации на тему безопасности во время очистки

- Перед очисткой прибор следует отсоединить от источника электропитания.
- Оставить прибор, чтобы он полностью остыл.
- Следить за тем, чтобы в прибор не попадала вода. Во время очистки никогда не погружать прибор или вилку в воду или другие жидкости. Для очистки прибора не следует использовать струю воды под давлением.
- Не использовать для очистки прибора острые или металлические предметы (нож, вилка). Острые предметы могут повредить прибор, а при контакте с токоведущими элементами стать причиной поражения током.
- Не использовать агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

6.2 Очистка

1. Устройство следует очищать после каждого использования.
2. Вынуть охлажденную(-ые) емкость(-и) GN из чаши.
3. Опорожнить чашу, сливая остывшую воду.
4. Очищать камеру теплой водой, мягкой тряпкой или губкой и мягким моющим средством.
5. Тщательно прополоскать чашу чистой водой, чтобы полностью удалить остатки моющего средства.
6. Корпус прибора чистить мягкой влажной тряпкой.
7. В завершение тщательно осушить помытые элементы и поверхности.
8. Используемые емкости GN следует регулярно чистить теплой проточной водой с мягким моющим средством и мягкой тряпкой или губкой. В качестве альтернативы крышки и емкости GN можно мыть в посудомоечной машине.
9. При интенсивном использовании необходимо регулярно удалять накипь, скапливающуюся на дне чаши. Для этого следует использовать раствор воды и уксуса или имеющееся в продаже средство для удаления накипи. Соблюдать указания производителя используемого средства для удаления накипи.

7 Возможные неисправности

В приведенной ниже таблице описаны возможные причины и способы устранения сбоев в работе или ошибок, возникающих во время работы прибора. Работы могут осуществляться только соответствующим квалифицированным техническим персоналом.

Если не удастся устранить неисправности, следует обратиться в сервисный центр. Обязательно указать номер артикула, модель и серийный номер. Эти данные указаны на шильдике прибора.

Ошибка	Возможная причина	Устранение
Прибор подключен к электросети, но красный индикатор на выключателе не загорается.	Несоответствующее электропитание или его отсутствие.	Проверить подачу электропитания, а также электрический провод на предмет повреждения.
	Поврежден предохранитель электрического питания.	Проверить предохранитель (в случае необходимости заменить), проверить прибор после подключения к другой розетке.
	Отсутствие тока.	Проверить источник питания.
Прибор подключен к электросети, включен, температура установлена, но заданная температура не достигается.	Поврежден термостат.	Обратиться в сервисный центр.
Прибор включен, температура установлена, но зеленый индикатор нагрева не горит и прибор не нагревается.	Сработала защита от перегрева.	Соблюдать указания из раздела «Защита от перегрева».

8 Утилизация

Электрические приборы



Электрические приборы имеют этот символ. Электрические приборы следует утилизировать надлежащим и экологически безопасным способом, подвергать вторичной переработке. Нельзя выбрасывать электрические приборы вместе с домашними отходами. Отсоединить прибор от источника электропитания и удалить из прибора присоединительный провод.

Электрические приборы следует передавать в специально организованные пункты приема.